

FUJI INSTANT CAMERA & FILM

きれいに写すための撮影ガイドブック







フォトラマ写真をより美しく、より楽しく写すための、大切なポイントをご紹介。

きれいに写すために、操作は正しく行いましょう。

F-60AF、F-50S、F-10ともに操作は基本的に同じです。若干の違いについては各機種の取扱い説明書をと覧ください。



フィルムパックは、 両端を持って。



フィルムパックを包装から取り出す時や、カメ ラに装てんする時には、黒色のフィルムカバ ーを押さえないようにして、必ず両端を持つよ うにしてください。

→フィルムパックの装てんは、 ▲ オレンジ色のラインに合わせて正確に。



カメラの裏ブタを開けて、カメラのオレンジ 色の線とフィルムパックのオレンジ色の線 を合わせて、正しく装てんしてください。








クシャッターを押して、 **1**黒色のフィルムカバーを取り出す。



シャッターを押すと、黒色のフィルムカバー が出てきます。これで撮影準備完了です。 なお、このカバーは写真立ての脚としても使 えますので、残しておくと便利です。

▮さあ、構図を決めて撮影開始。 4カメラは正しく構えて。



さあ、撮影開始です。被写体に向けてカメラ は水平に、正しい姿勢で構えてください。あと はシャッターを押すだけです。(F-50S、F-10 の場合は距離合わせを正確(こ)

■ カメラから出てきた写真は、 →端を持って取り出す。



シャッターを押し、離すと同時に写真は自動 的に送り出されます。カメラから写真を取り出 す時は、端を持ってください。

美しい写真は、 "30秒間の温度"が大切です。

より美しい写真は、カメラからフィルムが送り 出された後の"30秒間の温度"がとても大切 です。 適温は、15℃~40℃の間です。

特に温度の低い所では、カメラから出てきた 写真をただちにポケットに入れるなどして暖め てください。また、ストーブの近くなど極端に温 度の高い所はさけてください。



想い出に、ひと言書き添えて。

写真の余白のメモ欄には、文字を 書き入れることができます。えん ぴつ、ボールペン、サインペンなど 何でも使えます。ひと工夫して楽 しく生かしてください。

フィルムパックは、写真立てに。



空になったフィルムパックは素敵な写 真立てに早変り。黒色のフィルムカバ ーを溝の所で折り、切り離してフィルム パックの裏側に差し込むだけで簡単 に出来上がります。直射日光の当ら ない場所に飾ってください。



写真をフィルムパックに入れる時、黒 色の出口テープをはがし、金属バネ を押しながら1枚ずつ入れてください 10枚まで入れることができます。また、 撮影直後の写真を入れると液もれを 日位たってから入れるとよいでしょう。

フィルムの使用は、お早目に。

カメラに装てんしたフィルムは、できる だけ早目に撮るようにしてください また、未使用のフィルムも有効期限内 に使うことをお忘れなく。



フィルムの入ったカメラは、 涼しく、乾燥した場所に。

カメラにフィルムパックを入れたら、涼しく、乾燥 した場所に保管してください。また、砂浜や閉め フォトラマなら、こんな時、こんな所で、楽しさ大きく広げます。

撮りたい時に、撮りたい所で、"写してすぐ その場で楽しめる"のが、フジインスタント 写真「フォトラマ」です。

こんな時、こんな所で使って、その場の雰 囲気をおおいに盛りあげてください。ひと言 添えて手渡せる"メモ欄"が付いているのも 「フォトラマ」ならではの魅力です。

田舎のおばあちゃんが訪ねてきた時、 お子様と一緒に写して、その場でうれ しいお土産に。





6/2 おはあちかんへ

結婚さっついセントに



結婚式でパチリ。色紙に写真を貼って、まわりにお祝 いのひと言を。その場で渡せる素敵なプレゼント。

楽しいパーティのあのシーン、 このシーンを撮影。会話が いっそうはずみます。



今日は特別コッキゲンでした。



誕生日やクリスマス、お正月など、楽しい家族 の集りを、その場で写してその場で楽しめます。

お子様のその日の出来事などを写して、帰りの 遅いパパにその日のうちに報告できます。



旅先などで出会った人を写して、その場で プレゼント。話のきっかけが生まれます。





テニスの試合やゴルフコンペなど、優勝の喜びを 写してその場で渡せば、感激もひとしおです。



、フォトラマなら、さまざまな分野に活用できます。

写したすぐその場で写真を役立てることが できる「フォトラマ」。暮らしの中で、仕事の 場で… アイデア次第で用途はさまざまに広 がります。必要な枚数だけ写せるうえその場 で確認できること、日付けや必要事項を書 き残せる"メモ欄"が付いていることも「フォト ラマ」ならではの魅力です。

建基项场报告者





ビジネスの場で大切な 報告書づくり。写真を 添えてすばやく提出す ることができます。





お花やホビークラフトなど、趣味のお稽古の場で、 上達や仕上り状態を記録しておくのに便利です。

4.680an



美容院のフォトカルテ、レストランの写真メニュー など、商売のさまざまな場所で生かせます。



7/8 学堂会議:1:3

会議室の黒板に書かれたことをパチリ。後々 の整理や報告に役立てることができます。



バスや雷車の時刻表をパチリ。 通勤時にたいへん便利です。





和男の記述生日に、みんなに女子評!



新しい料理にトライした時にメモが わりにパチリ。わが家のオリジナル クッキングカードも手軽です。

ゴルフやテニスなど、フォームをその場で写 してその場で検討。スポーツのレッスンの小 道具としても最適です。

> その日の出来事をパチ リ。お子様の楽しい成長 記録づくりも簡単です。







明るい所でも、ストロボを使ってより美しく写しましょう。

「フォトラマ」は、ストロボ撮影がいつでも手軽に楽しめます。夜間・室内はもちろん、明るい所でも補助光としてストロボを活用してください。

木陰や逆光などの時には、日中でも気軽にストロボ撮影を。



暗い木陰でもストロボ撮影をすれば、カゲがなくなり、こんなに表情がイキイキと写せます。

太陽がまぶしく感じる時は、太陽をななめ後にしてストロボ撮影を。



写したい人物の顔に太陽の光 が直接あたると、まぶしくて目が 開けられない、というようなこと があります。太陽がななめ後にくる ようにして、ストロボ撮影をすれば、 目はばっちりと!

そのまま写すと、太陽の光がまぶしすぎ て、不自然な表情に写ってしまいます。

2人以上を写す時は、 カメラから等距離にならぶように。



2人以上の人物をストロボ撮影する時は、カメラ からそれぞれの人物が同じ距離になるように。光 が均等にあたって、されいに写せます。



カメラからの距離がかわってくると、ストロボの光が均等にあたらず、遠くにいる人はこのように暗く写ってしまいます。

光を強く反射させるものには、 写す角度をひと工夫して。



バックに鏡やガラスなど、光を反射させるものが ある時は、少し斜めから写すなど、反射光が直接 カメラに入らないように下去しましょう。



ま正面から写すと、ストロボの反射光により画面にキズのような点ができます。

カメラをタテにして写す時は、ストロボの位置を上にして。



カメラをタテにして写す時は、ストロボがカメラの 上側にくるようにしてください。 そうすれば、バックの黒い カゲが目立たず、表情も美 しく写せます。

ストロボ発光OKランプの確認をお忘れなく。

木陰にいる人物をそのまま写すと、木の

華のカゲが顔にかかって、暗くなっ

ています。

ストロボスイッチをONにして、ストロボ発光OKランプが点滅していることを確認してからストロボ撮影をはじめてください。

F-60AFで撮影する場合、上の写真のように2人の間があいてしまう時は、フォーカスメモリーをご使用ください。



撮影条件に合わせて、濃淡コントロールを上手に使いましょう。

「フォトラマ」には、写真の濃淡をコントロールするツマミが付いています。通常はまん中にセット、次の様な場合はツマミで上手にコントロールしてください。

写真が白っぽい時には、 ツマミを「DARKEN・濃」側に。



写真が暗い感じの時には、 ツマミを「LIGHTEN・淡」側に。



被写体が暗い感じで写った時 には、ツマミを「LIGHTEN・淡」 側にセットしてください。鮮やか に写せます。



バックが被写体より極端に暗い時は、 ツマミを「DARKEN・濃」側に。



にきれいに写せます。

暗いバックで明るい被写体をそのまま 写すと、被写体が白っぽく写ることがあ ります。

バックが被写体より明るい時は、 ツマミを「LIGHTEN・淡」側に。



トレてください。こんなにイキ

イキと写せます。

明るいバックで暗い被写体をそのまま 写すと、被写体が暗い感じで写ること があります。



自然光で撮影の時は、カメラの濃淡コントロールで・・・

EE濃淡コントロールつまみは、1目盛が3級りに相当します。

ストロボ撮影の時は、ストロボ濃淡コントロールで・・・

ストロボ濃淡コントロールつまみは、1目盛が多綾りに相当します。

太陽の光を上手に使って、イキイキとした表情をとらえましょう。

被写体に、光が均一にあたるように。



被写体に光がまんべんなくあたるようにしてください。ホラッ、こんなに明るく、美しい写真が写せます。また、明るい所でもストロボを補助光として使うことをおすすめします。

屋根や樹木などの影が画面の中に入ってくると、暗い感じの写真になってしまいます。

イキイキした表情はできるだけアップで。



遠くから写すと、このようにおとなしい写 真になって、特に人物の表情が伝わっ てきません。

インスタント写真からの焼き増しができる





フォトラマは、焼き増しや引伸しができないのでは…と、心配される方がいらっしゃいます。大丈夫です。美しい仕上りで定評あるフォトラマプリントで、焼き増し、引伸しともに簡単にできます。

お近くの写真店で "フォトラマプリント"と ご用命ください。



美しい仕上がりのために、こんなことを心がけましょう。

写す構えは正しく。
レンズやストロボに
指がかからないように。

シャッターは、静かに、しっかりと。

ストロボ撮影時には、 ストロボ発光OKランプの 点滅の確認を。 カメラから写真を 取り出す時には、 端の方を持って。



レンズやストロボ発光部に指などが かかったりすると暗く写ってしまいます。 また、EE受光窓に指がかかると淡 く(白っぱく)写ってしまいます。



シャッターを強く押すと手ブレをおこ しボケた写真になってしまいます。 また、ストロボを使わず暗い所でシャッターを押す時は、三脚を使用し て完全にシャッターが切れるまでシャッターボタンから指を離さないよう にしましょう。写真がまっ黒になること があります。



ストロボが充電されていないうちに シャッターを押すと、ストロボは発光 せず暗い写真になることがあります。



送り出されたばかりの写真の画面を 指でつまんだりすると、その部分だけ 赤紫っぱくムラになることがあります。 また、折り曲げたりすると細い縞模様に なることがあります。 取り出した写真は、 熱いものの近くに 置かないように。



カメラから出てきたばかりの写真を 熱い砂の上やコンクリート、ストーブ の近くなどに置くと暗い写真になって しまいます。 すぐに暖めて。

特に気温の低い所では、

取り出した写真を



気温の低い所では、写真が淡い感じ になってしまうことがあります。 カメラ をあらかじめ室内などの暖い所に置 いておくか、またはカメラから出てき た写真をただちにポケットの中など で暖めてください。

屋外だけでなく、室内でも気温の低い時もありますので気をつけましょう。

常日頃からカメラはきれいに。

フィルムパックの装てんは 確実に。撮影中の フィルムカウンターチェック もお忘れなく。



レンズやローラーが汚れていると、 ボケたり、ムラになった写真になっ てしまいます。



装てんが不充分だとフィルムが引っかかり出てこなくなります。その時は、暗い所で一番上のフィルムを外してもう一度装てんしなおしてください。1ー2枚空写しをすればあとのフィルムは大丈夫です。また、フィルムがなくなると写真は出てきません。フィルムカウンターでフィルムの有無を確認してください。シャッターの押し方が不充分の時にも写真は出てきません。







FUJI INSTANT CAMERA & FILM

きれいに写すための撮影ガイドブック







フォトラマ写真をより美しく、より楽しく写すための、大切なポイントをご紹介。



